

MANUAL DE INSTALACIÓN

DUCHA DE PARED MONOMANDO NEGRA

Manuel d'installation - Douche murale monocommande noire



1- Agujerear la pared (Agujero de encastré: 195x75 mm.)

Percer le mur (trou d'encastrement : 195x75mm)



2- Colocar la caja de montaje detrás de la pared.

Placer la boîte montage derrière le mur.



3- Quitar el protector con niveles + 4 tornillos

Enlever le protecteur avec les niveaux + les 4 vis



4- Anivelar a ras la caja de montaje (cortar el plástico gris)

Niveler à ras la boîte de montage (couper le plastique gris)



5- Colocar la tapa negra delante de la pared.
Placer le couvercle noir devant le mur

6- Colocar el soporte de mando + maneta de grifo.
Place le super de commande + la manette du levier.